


Instruktion for lejere af Fjellheim

- Ankomst
- Hverdag i hytten
- Afgang
- Når I er kommet hjem

Ankomst

Strøm	<p>Vip hovedafbryderen (hovedbryter) over på "PÅ" på regulator på bagtrappe. Batterivagten skal altid være slået til.</p> <p>Systemet er 12V og helt ufarligt.</p>
Opvarmning	<p>Der er petroleumsovne, brændekomfur og brændeovne i hytten. Petroleum og brænde findes i brændeskuret (vedboden) ovenfor hytten. Nøglen hænger i gangen.</p> <p>Vær opmærksom på at prisen på brænde er høj i Norge. Brug derfor petroleumsovn som den primære opvarmning.</p> <p>Tænding af petroleumsovn i stuen: Låget vippes op. Herunder er der to brændere. Vip låget i toppen op på den eller de brændere som skal tændes. Beslut dig på forhånd for varmebehovet – hvis begge skal tændes skal det ske samtidig - mens de er kolde. Du kan altid slukke en af dem. (vejledende: sommer ved 10 grader udenfor – en brænder på trin 2; vinter ved minus 10 grader udenfor – 2 brændere på trin 2).</p> <p>På bagsiden af ovnen sidder olieregulatoren. Tryk tappen på regulatoren ned. Reguleringsknappen for den/de brændere der skal tændes, stilles på 4. Når der ses olie i bunden af brænderen, hældes ca. kvart dl sprit (dvs. en generøs skvat) i og der kastes en brændende tændstik i med det samme. Til at starte med kan låget holdes åbent eller lægges skævt på for at give ekstra luft til forbrændingen. Når der er gode stabile flammer lægges låget rigtigt på. Når brænderen har brændt i 15 minutter stilles regulatoren på den effekt der ønskes.</p> <p>Obs. Hold godt øje med brænderne de første 15-20 minutter. Hvis de går ud kan du prøve straks at kaste en tændstik i. Hvis ikke det virker, skal tilførsel af petroleum stoppes (reguleringsknappen stilles på 0, og tappen på regulatoren skubbes op) og brænderen køle af før du starter forfra med sprit.</p> <p>VIGTIGT: Tænd aldrig en ovn med for meget olie i bunden af brænderen. Det kan medføre eksplosionsagtig brand i brænderen. Luk øjeblikkelig for olietilførslen ved at trykke ringen/tappen på regulatoren op.</p>

	<p>Tænd aldrig en varm ovn. Spritdampe er farlige – der er stor risiko for eksplosion. Er ovnen gået ud, så lad den køle af før ny tænding (begge rør skal være kolde). Dvs. du kan heller ikke tænde en brænder samtidig med at den anden brænder varmer.</p> <p>Petroleums/brændeovn i kælderen (kun såfremt kælderværelse benyttes):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Åbn for petroleumshanen under tanken bag skorstenen. Tjek at der petroleum på tanken (gennemsigtigt rør på siden). 2. Åbn forsiden på ovnen. På ovnen drejes den grå reguleringsknap mod uret så langt som muligt (til højeste indstilling) og den lille arm på enden af regulatorhuset trykkes ned én gang. Vent 10 minutter til der er løbet petroleum ind. 3. Åbn den lille firkantede sorte luge til højre ved at løsne vingemøtrikken – lugen drejer ned. Indenfor åbnes til brændkammeret ved at svinge den lille blanke lem ud til siden. 4. Før en tændt tændstik skråt ind i kammeret indtil petroleum på vægen antændes. <p>Problemløsning: Hvis der er meget træk blæser tændstikken ud og man kan så hælde en skefuld sprit i bunden af brænderen før antændelse – evt. antænde spritten på skeen inden det hældes ind.. Fuld instruktion til oliekaaminen ligger her i mappen.</p> <p>Sluk ved at dreje reguleringen over på minimum og træk OP i armen på enden.</p> <p>Gasovn Som en back-up hvis anden opvarmning svigter, står der en flytbar gaskamin i vedboden. Den tilsluttes en gasflaske.</p>
<p>Sengetøj</p>	<p>Sengelinned kan lejes (2019: 150 kr/sæt). Det rene sengelinned ligger i slagbænken i stuen.</p> <p>Der vil muligvis stå en sæk med rent sengetøj, som er kommet retur fra vask. Læg det ned i slagbænken.</p>

<p>Vand</p>	<p>Se SEPARAT INSTRUKTION for at benytte badeværelset og tømme vand af.</p> <p>Om sommeren er der indlagt koldt vand i hytten – Vandet kommer fra egen brønd 50 m oppe ad stien skråt til venstre på modsatte side af vejen. Hvis ikke vandet løber skal hæverten spædes og sænkes ned i vandet. Det kan dog ske at den nedgravede vandledning er frosset langt hen på sommeren. I så fald kan vand hentes i bækken 50 m vest for hytten. Lad vandet løbe et stykke tid hvis det lugter eller smager af jern.</p> <p>Om vinteren fås der vand ved at smelte sne i de store gryder med tappehaner på petroleumsovn og brændeovn (og evt. på brændekomfuret). Hvis I blot sørger for at fylde de to gryder med tappehane med sne hver aften inden I går i seng og hver morgen inden I tager på tur, har I ingen problemer med at have både koldt og varmt vand. Sneen saves f.eks. ud af sne-skavlen der ligger overfor toilettet. Brug den gamle fuksvans (sav) og en spade til at save blokke ud der kan passe ned i gryderne. Jo mere isede blokkene er, jo højere er vandindholdet.</p>  <p>Der er nyligt blevet indrettet et "badeværelse" med varmt og koldt vand. Badeværelsets installationer er meget følsomme overfor frost. Hvis det skal fungere kræver det streng disciplin mht. til at holde rummet frostfrit under opholdet (lad døren stå åben), samt at tømme vand af systemet før afrejse. Benyttelse af vandsystemet i badeværelset kræver derfor at du er indstillet på dette arbejde. I modsat fald er der servantefade og vandkander i depotet til alle værelser.</p>
<p>Toilet</p>	<p>Sæt en (komposterbar) grøn pose i spanden i toilettet. De ligger i en gennemsigtig kasse i "nød-do´et". Disse poser er meget dyre og må ikke anvendes til andre formål. Tjek at stikket er sat i, så ventilatoren kører. Sæt evt. alm. affaldspose i den lille affaldsspand.</p> <p>Hvis du vil tisse udendørs om vinteren, så gør det ved (men ikke på) brændeskuret. Sneen andre steder anvendes til drikkevand og skulle nødtigt blive forurenede.</p>

Hverdag i hytten

Gaskomfur	<p>I køkkenet er et gaskomfur. Åben for gassen på regulatoren (på flasken). Derefter kan komfuret tages i brug. Der skal bruges tændstik til tænding af blus og ovn. I bunden, forrest i ovnrummet er huller til antænding af ovn-blusset.</p> <p>Temperaturskala på væggen bag komfuret. Stegetermometer ligger bagerst i skuffen med køkkenknive.</p> <p>Gasovne giver en ringe overvarme. En løsning kan være at vende bollerne når de er næsten færdige eller sætte grill på. Hvis grillen anvendes skal beskyttelsespladen sættes på under knapperne for at beskytte dem. Den ligger i pladeskuffen nederst.</p>
Brændekomfur	<p>Brændekomfuret kan reguleres så der enten er mest varme på ovnen eller på kogepladerne. Reguleringen sker ovenpå ovnen. Hvis I skal lave mad i ovnen, så sav og kløv noget brænde i brændeskuret, til størrelsen er passende for komfuret.</p> <p>(Der har tidligere været spjæld i skorstenen. Håndtaget sidder endnu på væggen, men har ingen funktion)</p>
Køleskab	<p>Køleskabet er kun nødvendigt at tage i brug om sommeren. Om vinteren (og ofte også om sommeren) er der koldt i madboden (døren overfor køkkenet i gangen). Og frysevarer kan graves ned i sneen udenfor.</p> <p>Køleskabet kører på gas. Tilslut en gasflaske og åben for gassen på regulatoren. Åben køleskabsdøren. Foran nede ved gulvet sidder to drejeknapper samt en indikator. Venstre drejeknap regulerer temperaturen, højre drejeknap regulerer brænderen og tænding.</p> <p>Tænding af køleskabet:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Stil temperatur-knappen (venstre) på Max Cold.2. Tryk gas-knappen (højre) ind og hold den inde i 20 sekunder. Slip knappen og vent 15 sekunder.3. Tryk knappen ind igen, hold den inde og drej mod højre for at tænde for brænderen. Fortsæt med at holde den inde i 10 sekunder. <p>Når brænderen tændes vil den orange indikator stille sig ca i midten af indikatorfeltet. Hvis den ikke tænder i første forsøg, drejes gas-knappen tilbage til udgangspositionen og punkt 3 gentages. Hvis der efter 3 forsøg stadig ikke er tændt, vent et halvt minut og gentag punkt 3.</p> <p>Når brænderen er tændt skal gas-knappen drejes over på max, og temperaturen kan nu justeres efter behov.</p> <p>Der er en sikkerhedsventil i tænderen som sikrer at der automatisk lukkes for gassen hvis brænderen går ud af sig selv.</p> <p>Køleskabet slukkes ved at dreje gas-knappen tilbage til start-positionen og gastilførslen lukkes på regulatoren.</p>

	<p>Problemløsning? – se forslag i komfurets lomme i denne mappe.</p>
Brændeovn	<p>Reguler trækket med den lille arm under lågen. Rensning af glasset: Dyp et stykke køkkenrulle i varmt vand og hvid aske fra ovnen. Gnid glasset og tør efter med rent papir.</p>
Afløb	<p>Afløbet fra køkkenvasken har tendens til at fryse til om vinteren. Fjern det vand der måtte stå i vasken og hæld langsomt en kopfuld salt i afløbet. Lad det virke nogle timer eller natten over. Prøv derefter at massere proppen med svupperen/kamelkysset.</p> <p>Udslagsvasken ved siden af komfuret fungerer altid.</p> <p>Hvis I har fået hul igennem, så hæld gerne en kop salt i køkkenvaskens afløb som det sidste før afgang – så er der en chance for at det ikke er frosset når det næste hold gæster kommer.</p>
Toilet	<p>Det kildesorterende toilet er ret nyt. Vi hører gerne tilbagemeldinger, tips og tricks.</p> <p>Det kildesorterende toilet virker ved at urinen ledes til en sivebrønd og afføringen opsamles i en pose. Adskillelsen mindsker lugtgenerne og fremmer den efterfølgende kompostering af afføringen. Især for kvinder kræver det lidt øvelse at få urinen til kun at havne i urinskålen – eksperimentér med hvordan du placerer dig på toilettet.</p> <p>Når spanden er fuld, lukkes posen og hældes ned i kompostbeholderen bag vedboden. Læg evt. låg på beholderen inden du tager spanden ud af toilettet. Låg ligger på nød-doet, sammen med de ekstra spande.</p> <p>Nye (grønne) komposterbare poser ligger i kassen på hylden i nøddoet (de er dyre og må ikke anvendes til andet affald). De er fugtfølsomme, så læg åbnede ruller i en lufttæt frysepose. Blå tabletter til urinskålen ligger samme sted. Tabletterne er valgfri at anvende (de har en lidt syntetisk lugt), men skulle forhindre urinen i at krystallisere i afløbet. Fra fabrikantens side anbefales det at skylle urinafløbet efter med vand en gang hver dag. Ved hård frost tænker vi at det måske vil kunne starte en tilstopning med is. Urin fryser først ved minus 5 grader. Men lad os høre om jeres erfaringer.</p> <p>Skulle det kildesorterende toilet være ude af funktion, kan nød-doet stadig anvendes. Det tømmes i kompostbeholderen.</p> <p>Toiletpapir skal du selv indkøbe. Foreløbig ingen krav til typen. Ved mange kvinder på hytten bruges meget papir og det kan overvejes i stedet at samle "tissepapir" i den lille spand og bortskaffe det sammen med husholdningsaffaldet.</p> <p>Hvis der opstår problemer – f.eks. med fluer – se manualen her i mappen.</p>

<p>Opladning af mobiltelefon og tablets</p>	<p>Oplades i 12v udtagene. I hytten findes ledninger med "cigartænderstik" og oplader. De indsættes i et 12v udtag. Du kan nu tilslutte din medbragte USBledning.</p>
<p>Strømmen går</p>	<p>Når batterierne er ved at være afladede slår batterivagten strømmen fra for at beskytte dem. Når der igen er ladet på batterierne næste dag tændes strømmen ved at slukke og tænde igen på el-tavlen. (husk at få slukket alle el-forbrugende ting)</p> <p>Er du midt i noget uopsætteligt kan batterivagten kortvarigt slås fra. Husk at slå batterivagten til igen. Det ødelægger batterierne at blive helt afladet.</p> <p>Spar på strømmen – især om vinteren. Der er led-pærer i mange lamper, de bruger kun en tiendedel af en halogenpære. Se i øvrigt separat orientering om solcellesystemet i denne mappe.</p> <p>Der er lysestager til stearinlys. Stearinlys skal medbringes hjemmefra. Så længe lager haves er der fyrfadslys i depotet. Efterlad aldrig tændte stearinlys i værelser, hvor der ikke er ansvarlige personer.</p>
<p>230V strøm</p>	<p>230V kan fås ved at starte generatoren i ved-boden (der er instruktion ved generatoren). Der er 230V stik på hver etage og sikringsboks i vedboden. Generatoren er primært tænkt til brug ved støvsugning eller brug af el-værktøj. Men står du og mangler strøm til andet kan den naturligvis benyttes.</p> <p>Bemærk - Tilslut ikke 12V udstyr til 230V kontakterne!</p> <p>Alternativt kan solenergien omformes til 230v. Men det dræner batterierne hurtigt. På bagtrappen findes en inverter. Tænd for inverteren på on/off knappen i venstre side, efter bippet og når den grønne lampe er tændt kan udstyr etc. tilsluttes i stikdåsen over hylden (vær opmærksom på at der ikke må være tilsluttet noget før inverteren er tændt og klar). Husk at slukke inverteren når du er færdig, den bruger meget strøm selvom der ikke er tilsluttet noget i stikdåsen.</p>
<p>Mangler der gas, brænde, petroleum (parafin) eller benzin?</p>	<p>Hvis olietønden er tom flyttes pumpen over på en anden tønde. Når du flytter pumpen skal du også flytte tilpasnings-ringen (orange eller blå alt efter størrelsen på hullet i tønden).</p> <p>Ekstra flaskegas står i brændeskuet (vedbod på norsk). Hvis I tømmer en flaske skal den skiftes.</p> <p>Hvis der ikke er flere fyldte gasflasker skal I gøre følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vinter: Jan Herleiksplass orienteres og anmodes om at købe en ny. Han skal betales kontant. • Sommer: Propangas kan bl.a. købes på Statoil-tanken i Geilo på vejen mod Gol eller hos Maxbo byggemarked. Husk tom(me) flaske til ombytningen.

	<p>Benzin til generatoren står i de røde jerry-cans. Mangler der benzin kan det om sommeren købes på benzintanke. Om vinteren må du bare undvære 230V ☺</p> <p>Udlæg til gas og benzin refunderes ved hjemkomst.</p>
<p>Køleskabet slukker af sig selv eller køler ikke selv om det kører.</p>	<p>Problemet med at køleskabet slukker umotiveret er et kendt problem med denne model. Det er ikke andet at gøre end at tænde det igen. Hvis ikke køleskabet skrues ned under halv kraft slukker det ikke. Varerne kan i øvrigt holde sig lang tid uden at køleskabet kører – mærk på frostvarerne!</p> <p>Hvis køleskabet kører men ikke køler skyldes det at det har stået ubrugt længe og at kølevæsken er skilt. Sluk det og vend køleskabet på hovedet et par timer, vend det til normal position og vent yderligere nogle timer med at tænde.</p>
<p>Gør lidt ekstra!</p>	<p>Hytten drives non-profit og lejen holdes nede ved at der ikke er nogen opsynsperson på hytten. Det vil være herligt hvis du vil bidrage med mindre eller større opgaver du selv falder over når du er her. Eksempler på noget der måske kunne trænge til en kærlig hånd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vaske kedler eller de store gryder af udvendigt (<u>stålskuresvampe</u> er gode) • Tørre lamper af • Ekstraordinær vask af køkkenting, der ikke anvendes så ofte • Vaske en køkkenvæg (den bliver fedtet af madlavningen) • Pudse vinduer/billedglas • Fyld tomme Jerry-cans op med benzin, hvis du alligevel skal til Geilo og købe ind om sommeren • <p>Det er naturligvis helt frivilligt, men en stor hjælp.</p> <p>Efter aftale kan I bo her gratis om sommeren hvis I udfører større vedligeholdelsesopgaver eller forbedringer, som f.eks. at male eller snedkerere. Kontakt os hvis det har interesse.</p>

Afrejse

Rengøring	<p>Når hytten forlades skal den være rengjort. Koste, spande og andre rengøringsartikler befinder sig på nød-doet.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sørg for rigeligt varmt vand til den sidste dags rengøring• Brændekomfur og brændeovne tømmes for aske (med askeskovl – ikke med støvsugeren)• Alle gulve fejes/støvsuges og vaskes. Gulvene vaskes i opvaskemiddel eller Brun sæbe. Ikke i Ajax – pH er for lav, det ødelægger malingen på gulvet.• Spisebord skures (efter afskrabning af evt. stearin) med stiv børste og sæbespånervand. Sæbespånere står i hvid plastikbøtte på nød-doet.• Lysetager rengøres for stearin• Alle vandfade vaskes, hvis de har været brugt• Køkkenet, gasblus, gryder og vaske rengøres• Køleskab afvaskes, hvis det har været brugt• Vask toiletbrædt, urinskål og "indsynsskærm". Tøm toilettet og affaldsspanden.• Nød-do'et i gangen tømmes og rengøres, hvis det har været brugt.
Strøm	Vip hovedafbryder over på "AV"
Petroleumsovn	<p>Petroleumsovn(e) slukkes med mindre der kommer nye gæster umiddelbart efter jer. Reguleringsknappen stilles på 0 (i kælder: laveste trin), og tappen på regulatoren skubbes OP.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ventilen under petroleumsbeholderen lukkes (sættes på tværs)• Petroleumsbeholderen på bagtrappen fyldes op• Petroleumsdunken fyldes op (om sommeren sættes den i vedboden, da der ellers kommer til at lugte af petroleum på bagtrappen)
Brændeovn/komfur	<ul style="list-style-type: none">• Fjern aske i ovn og askeskuffe med askeskovl og metalspand (står i depotet).• Sav brænde som det næste hold kan starte med - ligesom I selv fandt det da I ankom.
Tøm og sluk	<ul style="list-style-type: none">• Tøm vand af badeværelse, hvis dette har været benyttet (se separat instruktion her i mappen)• tøm kedler og vandgryder• luk for gassen på alle gasflasker – vip tappen over - og tag regulatoren af.• luk alle vinduer• alle døre på 1.sal efterlades åbne• hvis værelset i kælderen har været benyttet flyttes dyner og puder op på 1.sal af hensyn til musene
Sengetøj	<p>Lejet brugt sengetøj efterlades i gangen i en sæk. Hvis det lægges i en affaldssæk skal det tydeligt mærkes med "Vasketøj" så det ikke forveksles med affald.</p>

Affald	<p>Alt affald skal fjernes fra hytten. Begræns derfor affaldsmængden mest muligt.</p> <p>Om vinteren kan man efter aftale med Jan Herleiksplass få kørt affald væk – det koster ca. 200 kr. Uden aftale skal affaldet tages med fra hytten.</p> <p>Affald køres til "søppelboden" (affaldscontaineren) der står halvvejs til Riksvei 8 eller ved hovedvejen, hvor vejen til Skurdalen krydser Riksvei 8.</p>
Lås	<ul style="list-style-type: none"> • Døren til brændeskuret låses og nøglen hænges på plads i gangen • Luk skistalden indefra. Sæt haspen på og sikring med gammel ski på tværs af døren. • Lås døren i kælderen. • Lås hoveddøren (husk at sætte tværpinden på indersiden) og lås den store nøgle inde i boksen.
Brugsvejledning	<ul style="list-style-type: none"> • Denne brugsvejledning efterlades på køkkenbordet til næste hold.

Når I er kommet hjem.

Send nøglen retur.

Skriv hvis I har fundet mangler, har tømt en flaskegas eller hvis noget er gået i stykker. Vi er helt afhængig af din tilbagemelding, da der ikke er noget tilsyn med hytten. Send en e-mail til:

info@fjellheim.dk