

Instruktion for lejere af Fjellheim

- Ankomst
- Hverdag i hytten
- Afgang
- Når I er kommet hjem

Ankomst

Nøgle og lås	<p>Den lille nøgle til huset findes i nøgleboksen på husets vestgavl ved siden af det lille vindue (det hjørne tættest på vedboden). Koden til boksen modtages før ankomst. Med den lille nøgle åbnes den store nøgleboks ved siden af hoveddøren. Heri ligger den store gamle nøgle til huset. Efter at I har låst døren op, fjernes tværpalen på låsens bagside.</p> <p>Nøgle til vedboden sidder i samme bundt, og hænger desuden i gangen.</p>
Strøm	<p>Vip hovedafbryderen (hovedbryter) over på "PÅ" på regulator på bagtrappe. Når I slår strømmen på kommer der kortvarigt en hyletone fra gasalarmen i køkkenet.</p> <p>Batterivagten skal altid være slået til.</p>
Opvarmning	<p>Der er dieselovn, brændekomfur og brændeovne i hytten. Desuden en petroleumsovn i kælderen, såfremt dette værelse benyttes. Diesel, petroleum og brænde findes i brændeskuret (vedboden). Nøglen hænger i gangen.</p> <p>Vær opmærksom på at prisen på brænde er høj i Norge. Brug derfor dieselovnen (Wallas i stuen) som den primære opvarmning.</p> <p>Tænding af dieselovnen i stuen: Tænding: Ovnens tændes ved at trykke på højre knap på betjeningspanelet (på væggen til højre for ovnene) i 3 sekunder. Derefter kan temperaturen stilles på drejhjulet. Start mellem 3 og 4 hvis du ønsker ca. 21 grader. Ovnens er termostatreguleret. Bemærk at justeringer i temperaturen sker langsomt, så vær tålmodig.</p> <p>Fjerntænding og fjernbetjening: Ovnens kan tændes og reguleres på distancen f.eks. forvarmning af hytten om vinteren. Det sker via app'en Wallas remote eller web-siden <i>Remote.Wallas.fi</i>. Username er info@fjellheim.dk Password udleveres før lejeperioden.</p> <p>Der må ikke varmes vand eller smeltes sne på toppen af ovnen, da elektronikken er meget følsom for vand. Se afsnit om vand.</p> <p>Brændstof: Ovnens kan køre på både diesel og petroleum. Da vi ikke længere kan skaffe petroleum i større mængder skal der fyres med diesel. Dog skal man fyre med petroleum de sidste timer inden afgang fra hytten i efteråret og vintermånederne, da ovnen har lettere ved at starte på petroleum end på diesel når det er koldt. Tanke til petroleum/diesel er placeret i kælders bagerste rum. Den tank der suges fra skal stå øverst i "dieselstationen". Når der skiftes tank er man nødt til kortvarigt at løfte sugeslangen over i den nye tank. Det får ovnen til at gå ud. I skal så blot tænde igen, når ovnen har overstået sit "nedlukningsritual" efter ca. 5 minutter. Alternativt kan man hælde diesel på dunken i dieselstationen uden at fjerne sugeslangen.</p>

	<p>Petroleums/brændeovn i kælderen (kun såfremt kælderværelse benyttes):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Åbn for petroleumshanen under tanken bag skorstenen. Tjek at der petroleum på tanken (gennemsigtigt rør på siden). 2. Åbn forsiden på ovnen. På ovnen drejes den grå reguleringsknap mod uret så langt som muligt (til højeste indstilling) og den lille arm på enden af regulatorhuset trykkes ned én gang. Vent 10 minutter til der er løbet petroleum ind. 3. Åbn den lille firkantede sorte luge til højre ved at løsne vingemøtrikken – lugen drejer ned. Indenfor åbnes til brændkammeret ved at svinge den lille blanke lem ud til siden. 4. Før en tændt tændstik skråt ind i kammeret indtil petroleum på vægen antændes. <p>Problemløsning: Hvis der er meget træk blæser tændstikken ud og man kan så hælde en skefuld sprit i bunden af brænderen før antændelse – evt. antænde spritten på skeen inden det hældes ind.</p> <p>Fuld instruktion til oliekaaminen ligger her i mappen.</p> <p>Sluk ved at dreje reguleringen over på minimum og træk OP i armen på enden.</p> <p>VIGTIGT ift. petroleumsovnen:</p> <p>Tænd aldrig en ovn med for meget olie i bunden af brænderen. Det kan medføre eksplosionsagtig brand i brænderen. Luk øjeblikkelig for olietilførslen ved at trykke ringen/tappen på regulatoren op.</p> <p>Tænd aldrig en varm ovn. Spritdampe er farlige – der er stor risiko for eksplosion. Er ovnen gået ud, så lad den køle af før ny tænding (begge rør skal være kolde). Dvs. du kan heller ikke tænde en brænder samtidig med at den anden brænder varmer.</p> <p>Gasovn</p> <p>Som en back-up hvis anden opvarmning svigter, står der en flytbar gaskamin i vedboden eller hjørnet af stuen. Den tilsluttes en gasflaske.</p>
<p>Sengetøj</p>	<p>Sengelinned kan lejes (2023: 150 kr/sæt). Det rene sengelinned ligger i slagbænken i stuen.</p> <p>Der vil muligvis stå en sæk med rent sengetøj, som er kommet retur fra vask. Læg det venligst ned i slagbænken.</p>

<p>Vand</p>	<p>Om sommeren er der indlagt koldt vand i hytten – Vandet kommer fra egen brønd 50 m oppe ad stien skråt til venstre for hytten på modsatte side af vejen. Hvis ikke vandet løber skal hæverten spædes og sænkes ned i vandet. Tænd for vandhanen i kælderens for at få luften ud af røret fra brønden. Enkelte år kan det ske at den nedgravede vandledning er frosset til indtil ca. 1 juli. I så fald kan vand hentes i bækken 50 m vest for hytten. Lad vandet fra brønden løbe et stykke tid hvis det lugter eller smager af jern.</p> <p>Om vinteren fås der vand ved at smelte sne i de store gryder med tappehaner på brændeovnen (og evt. på brændekomfuret). Hvis I blot sørger for at fylde de to gryder med tappehane med sne hver aften inden I går i seng og hver morgen inden I tager på tur, har I ingen problemer med at have både koldt og varmt vand. Sneen saves f.eks. ud af sne-skavlen der ligger overfor toilettet eller nedenfor hytten. Brug den gamle fuksvans (sav) og en spade til at save blokke ud der kan passe ned i gryderne. Jo mere isede blokkene er, jo højere er vandindholdet.</p> <p>Vigtigt: Der må ikke varmes vand eller smeltes sne på toppen af dieselovnen, da elektronikken er meget følsom for vand. Skulle der opstå en nødsituation om vinteren hvor man ikke har fået smeltet sne, så kan vand hentes ved den sorte hytte neden for laden. Der er en vippe-håndpumpe (gårdpumpe) uden for huset. Den store dunk i badeværelset kan benyttes.</p> <div data-bbox="699 891 1129 1220" data-label="Image"> </div> <p>Vigtigt: Se separat instruktion for at benytte badeværelset og tømme vand af fra dette. Badeværelsets installationer er meget følsomme overfor frost. Hvis det skal fungere kræver det streng disciplin mht. til at holde rummet frostfrit under opholdet (lad døren stå åben, når I ikke benytter rummet), samt at tømme vand af systemet før afrejse. Benyttelse af vandsystemet i badeværelset kræver derfor at du er indstillet på dette arbejde. I modsat fald er der servantefade og vandkander i depotet til fordeling på alle værelser, eller man kan benytte badeværelsets vask som udslagsvask efter at man har fyldt vand i fra en kande.</p>
<p>Toilet</p>	<p>Sæt en (komposterbar) grøn pose i spanden i toilettet. De ligger i en gennemsigtig kasse i "nød-do'et". Tjek at stikket er sat i, så ventilatoren kører. Sæt evt. alm. affaldspose i den lille affaldsspand der benyttes til andet affald (papruller, trusseindlæg etc).</p> <p>Hvis du vil tisse udendørs om vinteren, så gør det ved (men ikke på) brændeskuret. Sneen andre steder anvendes til drikkevand og skulle nødtigt blive forurenset.</p>

Hverdag i hytten

Gaskomfur	<p>I køkkenet er der et gaskomfur. Er regulatoren taget af sættes den på og det sikres at kraven er trykket ned. Åbn for gassen på regulatoren (på flasken). Derefter kan komfuret tages i brug. Der skal bruges tændstik til tænding af blus og ovn (ingen el-tænding). I bunden, forrest i ovnrummet er huller til antænding af ovn-blusset.</p> <p>Temperaturskala på væggen bag komfuret. Stegetermometer ligger bagerst i skuffen med køkkenknive.</p> <p>Gasovne giver en ringe overvarme. En løsning kan være at vende bollerne når de er næsten færdige eller sætte grill på. Hvis grillen anvendes skal beskyttelsespladen sættes på under knapperne for at beskytte dem. Den ligger i pladeskuffen nederst.</p>
Brændekomfur	<p>Brændekomfuret kan reguleres så der enten er mest varme på bageovnen eller på kogepladerne. Reguleringen sker ovenpå ovnen. Hvis I skal lave mad i ovnen, så sav og kløv noget brænde i brændeskuret, til størrelsen er passende for komfuret.</p> <p>(Der har tidligere været spjæld i skorstenen. Håndtaget sidder endnu på væggen, men har ingen funktion)</p> <p>Er det indledningsvist svært at få træk i brændekomfuret, kan det skyldes en kuldeprop i overgangen til skorstenen. Tag ringene af og fyr med f.eks, papir/tændbriket helt tæt på overgangen.</p>
Køleskab	<p>Køleskabet er kun nødvendigt at tage i brug om sommeren. Om vinteren (og ofte også om sommeren) er der koldt i madboden (døren overfor køkkenet i gangen). Og frysevarer kan graves ned i sneen udenfor.</p> <p>Køleskabet kører på gas. Tilslut en gasflaske og åben for gassen på regulatoren. Åben køleskabsdøren. Foran nede ved gulvet sidder to drejeknapper samt en indikator. Venstre drejeknap regulerer temperaturen, højre drejeknap regulerer brænderen og tænding.</p> <p>Tænding af køleskabet:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Stil temperatur-knappen (venstre) på Max Cold.2. Tryk gas-knappen (højre) ind og hold den inde i 20 sekunder. Slip knappen og vent 15 sekunder.3. Tryk knappen ind igen, hold den inde og drej mod højre for at tænde for brænderen. Fortsæt med at holde den inde i 10 sekunder. <p>Når brænderen tændes vil den orange indikator stille sig ca i midten af indikatorfeltet. Hvis den ikke tænder i første forsøg, drejes gas-knappen tilbage til udgangspositionen og punkt 3 gentages. Hvis der efter 3 forsøg stadig ikke er tændt, vent et halvt minut og gentag punkt 3.</p> <p>Når brænderen er tændt skal gas-knappen drejes over på max, og temperaturen kan nu justeres efter behov.</p> <p>Der er en sikkerhedsventil i tænderen som sikrer at der automatisk lukkes for gassen hvis brænderen går ud af sig selv.</p> <p>Køleskabet slukkes ved at dreje gas-knappen tilbage til start-positionen og gastilførslen lukkes på regulatoren.</p> <p>Problemløsning? – se forslag i komfurets lomme i denne mappe.</p>

Brændeovn	<p>Reguler trækket med den lille arm under lågen. Rensning af glasset: Dyp et stykke køkkenrulle i vand og hvid aske fra ovnen. Gnid glasset og tør efter med rent papir.</p>
Afløb	<p>Afløbet fra køkkenvasken har tendens til at fryse til om vinteren. Det er bøjningen/vandlåsen nede i kælderen der er problemet. Fjern det vand der måtte stå i vasken og hæld langsomt en kopfuld salt i afløbet. Lad det virke nogle timer eller natten over. Prøv derefter at massere proppen med svupperen/kamelkysset. Alternativt forsigtigt varme vandlåsen i kælderen med en varmekilde - under opsigt for at undgå BRANDFARE.</p> <p>Udslagsvasken ved siden af komfuret fungerer altid.</p> <p>Hvis I har fået hul igennem, så hæld gerne en kop salt i køkkenvaskens afløb som det sidste før afgang – så er der en chance for at det ikke er frosset når det næste hold gæster kommer.</p>
Toilet	<p>Det kildesorterende toilet virker ved at urinen ledes til en sivebrønd og afføringen opsamles i en pose. Adskillelsen mindsker lugtgenerne og fremmer den efterfølgende kompostering af afføringen. Især for kvinder kræver det lidt øvelse at få urinen til kun at havne i urinskålen – eksperimentér med hvordan du placerer dig på toilettet.</p> <p>Når spanden er fuld, lukkes posen og hældes ned i kompostbeholderen bag vedboden. Synes du det er ulækkert, så læg evt. låg på beholderen inden du tager spanden ud af toilettet. Låg ligger på nød-doet, sammen med de ekstra spande. Anvend kompostbeholderen med den "Grønne" sten.</p> <p>Nye (grønne) komposterbare poser ligger i kassen på hylden i nøddoet (de er halvdyre og må kun anvendes til toilet og grønt affald). De er fugtfølsomme, så læg åbnede ruller i en lufttæt frysepose.</p> <p>Skulle det kildesorterende toilet være ude af funktion, kan nød-doet stadig anvendes. Det tømmes i kompostbeholderen.</p> <p>Toiletpapir skal du selv indkøbe. Foreløbig ingen krav til typen. Ved mange kvinder på hytten bruges meget papir og det kan overvejes i stedet at samle "tissepapir" i den lille spand og bortskaffe det sammen med husholdningsaffaldet.</p> <p>Hvis der opstår problemer – f.eks. med fluer – se manualen i mappen med manualer på reolen i stuen.</p>
Opladning af mobiltelefon	<p>Anvend USB og USB-c stik i "cigartænderstik" der kan sættes til 12v stikkontakterne i huset.</p>

<p>Strømmen går</p>	<p>Når batterierne er ved at være afladete slår batterivagten strømmen fra for at beskytte dem. Når der igen er ladet på batterierne næste dag tændes strømmen ved at slukke og tænde igen på el-tavlen. (husk at få slukket alle el-forbrugende ting)</p> <p>Er du midt i noget uopsætteligt kan batterivagten kortvarigt slås fra. Husk at slå batterivagten til igen. Det ødelægger batterierne at blive helt afladet.</p> <p>Spar på strømmen – især om vinteren. Der er led-pærer i mange lamper, de bruger kun en tiendedel af en halogenpære. Se i øvrigt separat orientering om solcellesystemet i denne mappe.</p> <p>Der er lysestager til stearinlys. Stearinlys skal medbringes hjemmefra. Så længe lager haves er der fyrfadslys i depotet. Efterlad aldrig tændte stearinlys i værelser, hvor der ikke er ansvarlige personer.</p>
<p>230V strøm</p>	<p>230V kan fås ved at starte generatoren i ved-boden (der er instruktion ved generatoren). Der er 230V stik på hver etage og sikringsboks i vedboden. Generatoren er primært tænkt til brug ved støvsugning eller brug af el-værktøj. Men står du og mangler strøm til andet kan den naturligvis benyttes.</p> <p>Bemærk - Tilslut ikke 12V udstyr til 230V kontakterne!</p> <p>Hvis der kun er et kortvarigt eller lav-intensivt el-behov kan inverteren anvendes. Den omformer 12v til 230v. Inverteren findes på bagtrappen. Tænd for inverteren på on/off knappen i venstre side, efter bippet og når den grønne lampe er tændt kan opladere etc. tilsluttes i stikdåsen over hylden (vær opmærksom på at der ikke må være tilsluttet noget før inverteren er tændt og klar). Husk at slukke inverteren når du er færdig, den bruger meget strøm selvom der ikke er tilsluttet noget i stikdåsen.</p>
<p>Mangler der gas, brænde, diesel, petroleum (parafin) eller benzin?</p>	<p>Hvis dieseltønden er tom flyttes pumpen over på en anden tønde. Når du flytter pumpen skal du også flytte tilpasnings-ringen (orange eller blå alt efter størrelsen på hullet i tønden).</p> <p>Ekstra flaskegas står i brændeskuet (vedbod på norsk). Hvis I tømmer en flaske skal den skiftes.</p> <p>Hvis der ikke er flere fyldte gasflasker skal I gøre følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vinter: Jan Herleiksplass orienteres og anmodes om at købe en ny. • Sommer: Propangas kan bl.a. købes på Statoil-tanken i Geilo på vejen mod Gol eller hos Maxbo byggemarked. Husk tom(me) flaske til ombytningen. I får udgiften refunderet ved hjemkomst. <p>Benzin til generatoren står i de røde jerry-cans. Mangler der benzin kan det om sommeren købes på benzintanke. I får udgiften refunderet ved hjemkomst. Om vinteren må du bare undvære 230V ☺</p>
<p>Køleskabet slukker af sig selv eller køler ikke selv om det kører.</p>	<p>Problemet med at køleskabet slukker umotiveret er et kendt problem med denne model. Det er ikke andet at gøre end at tænde det igen. Undlad at skrue ned under halv kraft så slukker det sjældent. Varerne kan i øvrigt holde sig lang tid uden at køleskabet kører – mærk på frostvarerne!</p> <p>Hvis køleskabet kører men ikke køler skyldes det at det har stået ubrugt længe og at kølevæsken er skilt. Sluk det og vend køleskabet på hovedet et par timer, vend det til normal position og vent yderligere nogle timer med at tænde.</p> <p>Der ligger en problemløsningsmanual i hyttens mappe på reolen i stuen. Herunder hvordan man renser tændingen og "udstødning".</p>

Gør lidt ekstra!	<p>Hytten drives non-profit og lejen holdes nede ved at der ikke er nogen opsynsperson på hytten. Det vil være herligt hvis du vil bidrage med mindre eller større opgaver du selv falder over når du er her. Eksempler på noget der måske kunne trænge til en kærlig hånd:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vaske kedler eller de store gryder af udvendigt (<u>stålskuresvampe</u> er gode)• Tørre lamper af• Ekstraordinær vask af køkkenting, der ikke anvendes så ofte• Vaske en køkkenvæg (den bliver fedtet af gaskomfuret)• Pudse vinduer/billedglas• Fyld tomme Jerry-cans op med benzin, hvis du alligevel skal til Geilo og købe ind om sommeren• Eller andet du synes trænger.... <p>Det er naturligvis helt frivilligt, men en stor hjælp.</p> <p>Efter aftale kan I bo her gratis om sommeren hvis I udfører større vedligeholdelsesopgaver eller forbedringer, som f.eks. at male eller snedkerere. Kontakt os hvis det har interesse.</p>
-------------------------	--

Afrejse

Rengøring	<p>Når hytten forlades skal den være rengjort. Koste, spande og andre rengøringsartikler befinder sig på nød-doet.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sørg for rigeligt varmt vand til den sidste dags rengøring• Brændekomfur og brændeovne tømmes for aske (med askeskovl – ikke med støvsugeren)• Alle gulve fejes/støvsuges og vaskes. Gulvene vaskes i opvaskemiddel eller Brun sæbe. Ikke i Ajax – pH er for lav, det ødelægger malingen på gulvet.• Spisebord skures (efter afskrabning af evt. stearin) med stiv børste og sæbespånervand. Sæbespåner står i hvid plastikbøtte på nød-doet.• Lystemager rengøres for stearin• Alle vandfade vaskes, hvis de har været brugt• Køkkenet, gasblus, gryder og vaske rengøres• Køleskab afvaskes, hvis det har været brugt• Vask toiletbrædt, urinskål og "indsynsskærm". Tøm toilettet og affaldsspanden.• Nød-do'et i gangen tømmes og rengøres, hvis det har været brugt.
Strøm	<p>Vip hovedafbryder over på "AV"</p>
Dieselovn	<p>Dieselovnen slukkes med mindre der kommer nye gæster umiddelbart efter jer. På reguleringspanelet trykkes højre knap ind i 3 sek.</p> <p>Sidste hold om efteråret og alle om vinteren: i ½-1 time inden slukning kører I på petroleum fra den hvide petroleumskan beholder på væggen ved siden af "dieselstationen" i kælderen. Efterlad slangen i petroleumskan beholderen, så de næste starter op på petroleum.</p> <p>Petroleumskan beholderen og de to sorte dieseldunke fyldes op.</p>
Brændeovn/komfur	<ul style="list-style-type: none">• Fjern aske i ovn og askeskuffe med askeskovl og metalspande (står i depotet).• Sav brænde og fyld kasserne op som det næste hold kan starte med - ligesom I selv fandt det da I ankom.
Tøm og sluk	<ul style="list-style-type: none">• Tøm vand af badeværelse, hvis dette har været benyttet (se separat instruktion her i mappen)• tøm kedler og vandgryder• luk for gassen på alle gasflasker – vip tappen over - og tag regulatoren af.• luk alle vinduer• alle døre på 1.sal efterlades åbne• hvis værelset i kælderen har været benyttet flyttes dyner og puder op på 1.sal af hensyn til musene
Sengetøj	<p>Lejet brugt sengetøj efterlades i gangen i en sæk. Hvis det lægges i en affaldssæk skal det tydeligt mærkes med "Vasketøj" så det ikke forveksles med affald.</p>
Affald	<p>Alt affald skal fjernes fra hytten. Begræns derfor affaldsmængden mest muligt.</p> <p>Om vinteren kan man efter aftale med Jan Herleiksplass få kørt affald væk – det koster ca. 200 kr. Uden aftale skal affaldet tages med fra hytten.</p> <p>Affald køres til "søppelboden" (affaldscontaineren) der står halvvejs til Riksvei 8 eller ved hovedvejen, hvor vejen til Skurdalen krydser Riksvei 8.</p>

Lås	<ul style="list-style-type: none">• Døren til brændeskuret låses og nøglen hænges på plads i gangen• Luk skistalden indefra. Sæt haspen på og sikring med gammel ski på tværs af døren.• Lås den røde dør i kælderen.• Lås hoveddøren (husk at sætte tværpålen på indersiden) og lås den store nøgle inde i boksen ved siden af døren.• Læg den lille nøgle tilbage i nøgleboksen.
Brugsvejledning	<ul style="list-style-type: none">• Denne brugsvejledning efterlades på køkkenbordet til næste hold.

Når I er kommet hjem.

Skriv hvis I har fundet mangler, har tømt en flaskegas eller hvis noget er gået i stykker. Vi er helt afhængig af din tilbagemelding, da der ikke er noget tilsyn med hytten. Send en e-mail til: info@fjellheim.dk